



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-КАНАЛЬНЫЙ

Информация по установке комплекта видеонаблюдения

1. Подключение проводов питания, камер, микрофона и дополнительного квадратора (делителя) рекомендуем проводить согласно маркировкам. Видеорегистратор MDVR PEDALI55 питается постоянным напряжением от 10 до 36 В. При подключении соблюдайте полярность. Не допускайте короткого замыкания.

2. Микрофон подключается к первому каналу видеорегистратора (AV1). Для подключения используется кабель: 4PIN(п)/2RCA(п)+DJK-11(п) 2,5м (микрофон + камера). Как правило к этому проводу подключается камера переднего вида и микрофон. Камеру и микрофон удобнее расположить у штатного водительского зеркала.

3. Для удобства подключения питания в комплект входит кнопка питания. На кнопку питания необходимо подать ноль (синий провод) и постоянный плюс (коричневый провод). Плюсовой провод можно подключить напрямую от аккумулятора. Чаще всего постоянный плюс удобнее взять от питания магнитолы. Как правило цвет провода красный или желтый. Для поиска плюса удобно использовать мультиметр или автомобильный тестер индикатор напряжения. При выключенном зажигании индикатор должен показать наличие напряжения 12В. Минус как правило подключается к черному проводу магнитолы или на корпус автомобиля.

4. В случае расположения кнопки питания на корпусе элементов автомобиля удобно использовать ступенчатое сверло с диаметром 20мм. Так же удобно свернуть провод и положить в бардачок автомобиля, не делая дополнительных отверстий.

5. Рекомендуется использовать карту формата SD. При использовании карты памяти через адаптер могут возникнуть ошибки записи и форматирования.

6. USB разъём предназначен для подключения мышки и обновлений видеорегистратора. В последних обновлениях опционально возможна запись видео, но производитель не гарантирует стабильную работу видеорегистратора и не несёт ответственности при возникновении ошибок записи.

7. Для воспроизведения видео необходимо использовать специальный медиаплеер. Поставляется на CD диске. Так же можем отправить при обращении в нашу службу поддержки. Медиаплеер можно установить на ОС Windows.

8. Комплект поставляется настроенным под текущие камеры видеонаблюдения. При возникновении дополнительных вопросов обращайтесь в нашу службу поддержки.

9. После подключения видеокамер наблюдения, потребляемая мощность видеорегистратора может быть более 60 Вт (потребление электроэнергии может отличаться

в зависимости от внешнего оборудования). Источник питания видеорегистратора должен обеспечивать стабильным питанием нагрузку мощностью не менее 60 Вт.

10. Видеорегистратор располагайте в сухом, проветриваемом месте. Убедитесь, что видеорегистратор будет располагаться вдали от источника тепла. Видеорегистратор может нагреваться. Нельзя устанавливать видеорегистратор в тесном замкнутом пространстве.

- Подключение квадратора рекомендуем подключать к 4-му каналу видеорегистратора (AV4).

- Для комплектов на 5 и 6 камер питание сначала подается на видеорегистратор, а потом на квадратор. При одновременной подаче питания изображение с камер квадратора может отсутствовать. Используя кнопку из комплекта поставки, данная проблема отсутствует.

Возможные неисправности и способы их устранения пользователем.

1. Видеорегистратор постоянно перезагружается:

-при запуске автомобиля происходит отключение видеорегистратора. Основной причиной является просадка напряжения ниже 10В. Одним из решений проблемы является установка дополнительного литиевого аккумулятора типа (12V/0.8 Ah) или подключение напрямую к аккумулятору.

-возможна ошибка накопителя информации (USB или SD-карты). Отформатируйте накопитель информации и повторно включите видеорегистратор. Рекомендуется использовать карту формата SD.

2. Потеря выходного видеосигнала: Проверьте:

- питание видеорегистратора;
- входное напряжение устройства;
- надежность подключения кабеля питания к видеорегистратору;
- GND (массу);
- надежность соединения кабеля питания с батареей;
- исправность предохранителя;
- проверьте питание контрольного монитора;
- проверьте подключение видеовыхода и кабеля контрольного монитора;

3. Потеря видео в определенном канале. Возможны следующие причины:

- видеокабель не подключен к видеовходу, либо он поврежден;
- камера канала неисправна или работает некорректно;
- если камера принимает электропитание непосредственно от видеорегистратора, проверьте напряжение на выходе видеорегистратора для питания камеры. Возможно

выходное напряжение с видеорегистратора недостаточно для стабильной работы видеокамеры.

4. Потеря видео в определенном канале. Возможны следующие причины:

- видеокабель не подключен к видеовходу, либо он поврежден;
- камера канала неисправна или работает некорректно;
- если камера принимает электропитание непосредственно от видеорегистратора, проверьте напряжение на выходе видеорегистратора для питания камеры. Возможно выходное напряжение с видеорегистратора недостаточно для стабильной работы видеокамеры.

В случае обнаружения прочих неисправностей и не возможности самостоятельно их устранить, пожалуйста, обратитесь к продавцу "Pedali55":

по адресу: г. Москва, ул. Чёрное озеро 11 стр2;

по телефонам: +7 (999) 800-24-24;

по WhatsApp: +7 (999) 800-24-24;

по электронной почте: Pedali55@mail.ru

Схема подключения видеорегистратора с использованием кнопки к бортовой сети автомобиля



Схема подключения видеорегистратора на 5 и 6 камер

